

Коммутация проводов при подключении Pandora LX3250/3257								
№	Подключаемый проводник				Исходный проводник			Прим.
	Местонахождение	Контакт	Назначение проводника	Цвет проводника	Местонахождение	Контакт	Цвет проводника	
1	Базовый блок	R1	Реле зажигания1 (Ign1)	Коричнево-красный	Замок зажигания	+12B	Белый	Стр. 90-26
2				Коричневый		Ign1 от замка зажигания	Черно-белый	
3		R2	Реле стартера (ST)	Желто-красный		+12B	Белый	
4				Желтый		ST	Черно-желтый	
5		R3	Реле аксессуаров (ACC)	Оранжево-красный		+12B	Белый	
6				Оранжевый		ACC	Сине-белый	
7		R4	Реле зажигания2 (Ign2)	Зеленый		Ign2	Сине-черный	
8				Зелено-красный		+12B	Белый	
9				Зелено-черный		Заизолировать!	-	
10		R5	Реле	Синий	-	-	-	
11				Сине-красный		-	-	
12				Сине-черный		-	-	
13	Базовый блок Разъем X7	1	+12B	Красный		+12B	От АКБ	
14		2	Масса (-12B)	Черный		Масса	На кузов	
15		3	Концевик капота	Оранжево-черный	-	-	-	
16		4	Открывание ЦЗ	Сине-черный	ETACS-ECU разъем C226	Пин №36 (вод.)	Оранжевый	Стр. 90-198
						Пин №33 (пасс.)	Фиолетовый	
17		5	Поворотники	Серый	ETACS-ECU разъем C212	Пин №22 левые	Салатовый	Стр. 90-159
					Кнопка аварийки Разъем C101	Пин №27 правые	Розовый	
						Пин №1	Белый	Стр. 90-160
18		6	Сирена	Фиолетовый	-	-	-	
19		7	Кодовый канал	Зеленый	-	-	-	
20	8	Концевик багажника	Оранжево-белый	Подсветка багажника	Разъем F04	Зелено-оранжевый	Стр. 90-125	
21	9	Закрытие ЦЗ	Зелено-черный	ETACS-ECU разъем C226	Пин №35 (вод.)	Розовый	Стр. 90-198	
					Пин №34 (пасс.)	Салатовый		
22		10	Канал 5	Зелено-оранжевый	Свободный			
23	Базовый блок Разъем X8	1	Концевики дверей	Коричневый	Приборная панель разъемы C04 (белый) C06 (синий)	C06 пин №34	Синий	Стр. 90-124
24		2	Датчик ручки	Бело-зеленый		C06 пин №37	Сине-красный	Стр. 90-183
25		3	Инжектор тахометр	Белый		C04 пин №11	Зеленый	Стр. 90-175
26		4	Канал 8	Бело-коричневый	Свободный			
27		5	Замок зажигания	Желтый	Замок зажигания	Ign1 к замку зажигания	Черно-белый	Стр. 90-26
28		6	Кнопка педали тормоза	Бело-синий	Над педалью тормоза Разъем C05	Пин №1	Зеленый	Стр. 90-168